



## 7.4V Heated Gloves

### Introduction

Thank you for purchasing our battery powered 7.4V heated gloves. To ensure proper use and care of your gloves and batteries, please read this user manual prior to use.

### Includes

- 1, one pair of heated gloves
- 2, two 7.4V 4000mAh Lithium-Ion batteries
- 3, one charger

### Warning

- . Only use the batteries provided with the gloves.
- . Only charge your battery with included charger.
- . Do not attempt to disassemble or alter any part of the gloves.
- . Do not store the batteries below  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- . Do not allow the batteries or charger to come in contact with water or other liquids. If water or other liquids enter the battery interior immediately unplug the glove from the battery. Continued use of the glove may result in fire or electrical shock.
- . Do not place this glove near to a heat source or expose batteries to direct flame or heat as the battery may explode.
- . Disconnect the Battery pack from the gloves when not in use. Gloves will discharge battery even when power is off.
- . Do not use battery if you notice a change of shape (lumps), over-heating when charging or if rust or corrosion on the battery connectors is found.



## Quick start guide

- 1, Fully charge both batteries to 100%.
- 2, Unzip each glove pocket located on the cuff and plug battery(s) into the glove's wire harness.
- 3, Slide each side of the battery in it's own pocket; then close zipper.
- 4, Now that the batteries are connected to glove, press and hold the touch control button on the gloves for 2~3 seconds. Once it's powered on LED will be red/100% heat.
- 5, After the glove is on, push the control button to reach your desired settings.
- 6, To power off gloves, press and hold the touch control button until light turns off. If you plan to not use the gloves for more than a few days, unplug both batteries from the gloves.

## Charging instructions

- To ensure the best battery performance and a long battery life follow these steps.
- . Plug the charger into AC wall socket and connect battery(s) to AC charger connectors.
  - . When indicator light(s) are "RED" battery(s) are charging.
  - . When indicator light(s) turn "Green" battery(s) are fully charged and ready for use or storage. Always charge batteries indoors.
  - . Always use the chargers to charge batteries. Failure to do so could result in bodily injury, fire, or damaged batteries.

## Care instructions

- . Always disconnect and remove the battery(s) from the gloves power lead wiring harness.
- . Do not machine tumble dry, iron, or dry clean.
- . Do not wring out the gloves as this may cause damage to the heating elements and or wire harness.
- . Do not fully submerge in water or other liquids.
- . Please charge the battery fully before use.



## Caution

- . It is important to maintain at least 25% of your battery power when not in use. Failure to do so will result in performance issues and reduced battery life. We recommend to charge your batteries every 3 months.
- . Recommended power setting of 50% is sufficient for temperatures between 10~18 degree C while at lower temperatures setting the power at 75% or 100% is sufficient. It is not recommended to use 100% power setting for a long time as it may cause overheating and/or bodily discomfort.

## Wash instructions

To wash, disconnect the battery(s) from the power lead/wire harness, and remove battery from gloves.

## Textile gloves

- . Recommend Hand wash. Wipe down with a wet cloth and mild detergent.  
If machine wash will reduce the gloves life.
- Do not bleach. Do not Iron, Do not Dry Clean, Do Not Tumble Dry, Do Not Wring.
- .Lay flat air dry only. Do not machine dry.

## Leather gloves

- . Use Specialized Leather Cleaner such as Saddle Soap.
- .Do not wash, Do Not Bleach, Do Not Iron, Do Not Dry Clean, Do Not Tumble Dry, Do Not Wring.
- .Lay flat air dry only, Do not machine dry.



## Warranty terms

Our warranty applies only to the original purchaser and only for items purchased from an authorized Dealer or Authorized distributor retail partner.

## Limited two years warranty

When you purchase Quality Heating brand product, both the construction and electrical heating components of the product are warranted to be completely free from factory defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. If any failure in the construction or the heating function of any Quality Heating product purchased from an authorized Quality Heating dealer occurs due to the manufacturer's defect within two years of the purchase of the product, the product will be repaired at no charge.

### 90 Day Rechargeable battery & Charge Warranty

The rechargeable Lithium-ion battery packs and chargers are under warranty from factory defect for 90 days from the initial purchase date. We will repair or replace any battery or charger found to be defective under normal use within the 90 day warranty period.

Costs associated with shipping the items in under warranty is the responsibility of the purchaser.

## Warranty exclusions

Any damage caused to any Quality Heating product by misuse, abuse, improper care, accident, normal wear and tear, use of non-mobile warming battery systems, and or the natural breakdown of materials over an extended period of time and use are not covered in this warranty. And alterations or repairs (attempted or otherwise) performed on any Quality Heating product voids any and all warranties offered by Quality Heating for that particular item.

## How to initiate a warranty claim

First, please ensure that your product is covered under warranty according to the terms above. Then simply have a digital copy of your dated proof of purchase ready and contact our friendly customer service team at [inkoop@qualityheating.nl](mailto:inkoop@qualityheating.nl), informing us that you would like to initiate a warranty claim for repair, briefly explaining the nature of your claim, with your dated proof of purchase attached. Our customer service team will then follow up with you within two business days of receiving all of the necessary information with an email containing a Return Authorization number, return instructions and the return shipping address in order to return with your defective item.



## 7.4V Verwarmde handschoenen

### Instructie

Dank u voor uw aankoop van onze verwarmde handschoenen.

Voor een correct gebruik en onderhoud van uw handschoenen en batterijen, dient u deze gebruikershandleiding vóór gebruik te lezen.

### Inhoud

- 1, een paar verwarmde handschoenen
- 2, twee 7.4V 4000mAh lithium-ionbatterijen
- 3, een oplader

### Waarschuwing

- . Gebruik alleen de batterijen die bij de handschoenen zijn geleverd.
  - . Laad je batterij alleen op met de meegeleverde oplader.
  - . Probeer geen enkel onderdeel van de handschoenen uit elkaar te halen of te wijzigen.
  - . Bewaar de batterijen niet onder  $-20^{\circ}\text{C}$ .
  - . Laat de batterijen of oplader niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Als er water of andere vloeistoffen in de batterij terechtkomen, trek dan onmiddellijk de handschoen uit de batterij. Als u de handschoen blijft gebruiken, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
  - . Plaats deze handschoen niet in de buurt van een warmtebron en stel batterijen niet bloot aan directe vlammen of hitte, aangezien de batterij kan exploderen.
  - . Koppel de batterij los van de handschoenen wanneer deze niet in gebruik is.
- Handschoenen ontladen de batterij, zelfs als de stroom is uitgeschakeld.
- . Gebruik de batterij niet als u een verandering van vorm (klontjes), oververhitting tijdens het opladen opmerkt of als u roest of corrosie op de batterijconnectoren aantreft.



## Gebruiksaanwijzing

1. Laad beide batterijen volledig op tot 100%.
2. Rits elk handschoenvak op de manchet open en sluit de batterij(en) aan op de kabelboom van de handschoen.
3. Schuif elke kant van de batterij in zijn eigen zak en sluit vervolgens de rits.
4. Nu de batterijen op de handschoen zijn aangesloten, houdt u de aan/uit knop op de handschoenen 2~3 seconden ingedrukt. Zodra het is ingeschakeld, is de LED rood / 100% warm.
5. Nadat de handschoen aan is, drukt u op de bedieningsknop om de gewenste instellingen te bereiken.
6. Om handschoenen uit te schakelen, houdt u de aan/uit knop ingedrukt totdat het lampje uitgaat. Als u van plan bent de handschoenen langer dan een paar dagen niet te gebruiken, koppelt u beide batterijen los van de handschoenen.

## Oplaad instructies

- Volg deze stappen om de beste batterijprestaties en een lange levensduur van de batterij te garanderen.
- Steek de oplader in het stopcontact en sluit de batterij(en) aan op de AC-opladeraansluitingen.
- Wanneer de indicatielampjes "ROOD" zijn, worden de batterij(en) opgeladen.
- Wanneer de indicatielampje(s) "Groen" worden, zijn de batterij(en) volledig opgeladen en klaar voor gebruik of opslag.
- Laad batterijen altijd binnenshuis op.
- Gebruik altijd de laders om batterijen op te laden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijke letsels, brand of beschadigde batterijen.

## Onderhoudsinstructies

- Koppel de batterij(en) altijd los en verwijder deze uit de kabelboom van de stroomkabel van de handschoen.
- Niet in de machine drogen, strijken of chemisch reinigen.
- Wring de handschoenen niet uit, dit kan de verwarmingselementen en/of kabelboom beschadigen.
- Niet volledig onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Laad de batterij voor gebruik volledig op.



## Voorzichtigheid

-Het is belangrijk om ten minste 25% van uw batterijvermogen te behouden wanneer u deze niet gebruikt. Als u dit niet doet, leidt dit tot prestatieproblemen en een kortere levensduur van de batterij. We raden aan om uw batterijen elke 3 maanden op te laden.

-De aanbevolen vermogensinstelling van 50% is voldoende voor temperaturen tussen 10~18 graden C, terwijl bij lagere temperaturen het instellen van het vermogen op 75% of 100% voldoende is. Het wordt niet aanbevolen om gedurende lange tijd 100% vermogen te gebruiken, omdat dit oververhitting en/of lichamelijk ongemak kan veroorzaken.

## Was instructies

Om te wassen, koppelt u de batterij(en) los van het netsnoer/de kabelboom en verwijdert u de batterij uit de handschoenen.

## Textiele handschoenen

- Handafwas aanbevolen
- Veeg af met een natte doek en mild schoonmaakmiddel.
- Machinewas zal de levensduur van de handschoenen verkorten.
- Niet bleken. Niet strijken, niet chemisch reinigen, niet in de droger, niet uitwringen.
- Alleen liggend aan de lucht laten drogen. Niet machinaal drogen.

## Leren handschoen

- Gebruik een speciale leerreiniger zoals zadelzeep.
- Niet wassen, niet bleken, niet strijken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen, niet wringen.
- Alleen plat aan de lucht laten drogen, niet machinaal drogen.



## Garantievoorwaarden

Onze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en alleen voor artikelen die zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer of geautoriseerde distributeur.

## Beperkte garantie van twee jaar

Wanneer u een product van het merk Quality Heating koopt, is gegarandeerd dat zowel de constructie als de elektrische verwarmingscomponenten van het product gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum volledig vrij zijn van fabrieksfouten in materialen en vakmanschap. Als er binnen twee jaar na aankoop van het product een storing optreedt in de constructie of de verwarmingsfunctie van een Quality Heating-product dat is gekocht bij een geautoriseerde Quality Heating-dealer als gevolg van een defect van de fabrikant, wordt het product kosteloos omgeuild.

90 dagen garantie op oplaadbare batterij en opladen

De oplaadbare lithium-ionbatterijen en opladers hebben een garantie van fabrieksfouten gedurende 90 dagen vanaf de eerste aankoopdatum. We repareren of vervangen elke batterij of oplader die bij normaal gebruik defect blijkt te zijn binnen de garantieperiode van 90 dagen.

Kosten in verband met het verzenden van de artikelen die onder garantie vallen, zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

## Garantie uitsluitingen

Alle schade veroorzaakt aan een kwaliteitsverwarmingsproduct door verkeerd gebruik, misbruik, onjuist onderhoud, ongelukken, normale slijtage, gebruik van niet-mobiele verwarmingsbatterijsystemen en/of de natuurlijke afbraak van materialen gedurende een langere periode en gebruik zijn niet gedekt in deze garantie. En wijzigingen of reparaties (pogingen of anderszins) uitgevoerd aan een Quality Heating-product maken alle garanties die door Quality Heating voor dat specifieke item worden aangeboden, ongeldig.

## Hoe een garantieclaim in te dienen

Zorg er eerst voor dat uw product onder de garantie valt volgens de bovenstaande voorwaarden. Houd dan gewoon een digitale kopie van uw gedateerde aankoopbewijs bij de hand en neem contact op met onze vriendelijke klantenservice via [inkoop@qualityheating.nl](mailto:inkoop@qualityheating.nl), waarin u aangeeft dat u een garantieclaim voor reparatie wilt indienen, met een korte uitleg van de aard van uw claim, met uw gedateerd aankoopbewijs bijgevoegd. Ons klantenserviceteam neemt vervolgens



# Quality Heating

binnen twee werkdagen na ontvangst van alle benodigde informatie contact met u op met een e-mail met een retourautorisatienummer, retourinstructies en het verzendadres om uw defecte artikel terug te sturen.