

# verwarmde sokken



## Inhoud

• **Inleiding**

• **Veiligheidsinstructies**

• **Specificaties**

• **Verpakkingsinhoud**

• **Gebruik**

• **Onderhoud & Reiniging**



• **Garantie & Beleid**

• **Klantenservice**

• **Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de verwarmde jas voor de eerste keer gebruikt.** Dit helpt om het product veilig en correct te gebruiken en mogelijke risico's te minimaliseren.



## Veiligheidswaarschuwingen

Symbol	Betekenis
	<b>Waarschuwing!</b> Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
	<b>Waarschuwing voor elektrische spanning!</b> Dit symbool duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt vermeden, kan het leiden tot ernstige verwondingen of overlijden, door gevolg van elektrische spanning.
	<b>Verboden om voorwerpen op te leggen!</b> Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het verboden is om voorwerpen (zoals handdoeken, kleding enz.) boven of direct voor het apparaat op te hangen, leggen etc. Om oververhitting en brandgevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden afgedekt. Ook mag deze sticker <b>niet</b> verwijderd worden van het apparaat.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van het apparaat of de plaats van gebruik! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Door het niet opvolgen of niet juist opvolgen van de handleiding, kan de garantie komen te vervallen.

 **Let op, waarschuwingen!**

- Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens de tips in het installatiegedeelte! Let op, mocht u deze niet opvolgen vervalt de garantie op uw product.
- Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) indien aanwezig.
- Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer.
- Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze stabiel staat of hangt.
- Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik.
- Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen.
- Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of de stroomaansluiting beschadigd zijn!
- De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de specificaties in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.

- Houd rekening met het opgenomen vermogen van het apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te vermijden.
- Haal voor onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico.
- Neem bij de installatie van het apparaat de minimale afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en gebruiksvoorwaarden.
- Boor nooit in het verwarmingstoestel.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van gordijnen.
- Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het apparaat nog in werking is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud en dergelijke werkzaamheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.
- Het product moet zo worden geplaatst dat de schakelaar(s) en controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in een badkuip, douche en/of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de stop overbelast is.

## Technische specificaties

<b>Merk</b>	Quality Heating
<b>Maten</b>	42 - 44
<b>Inhoud verpakking</b>	1 oplader
	2 oplaadbare batterijen
<b>Vermogen</b>	7,2V

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u de sokken gebruikt.

# Gebruik

## Hoe te gebruiken:

- 1. Sokken aantrekken:** Open de verpakking en haal de sokken eruit, trek de sokken aan (let op de voorkant en achterkant van de sokken, draag ze niet binnenstebuiten). Het wordt aanbevolen de batterijzak aan de buitenkant van de voet te plaatsen.
- 2. De batterij aansluiten:** Haal de verbindingsdraad uit de sokken en steek deze in de batterij. Plaats de batterij in het bijbehorende zakje.
- 3. Inschakelen:** Druk op de **temperatuurknop**, de 3 batterij-LED-indicatoren gaan branden. Elke LED vertegenwoordigt een verwarmingsniveau (alle 3 LED's aan betekent hoge intensiteit).
- 4. De temperatuur aanpassen:** Wanneer de temperatuurindicator volledig aan is, druk licht op de knop om naar middelmatige intensiteit over te schakelen. Druk nogmaals op de knop om naar de lage intensiteit over te schakelen. Eén knop om in- en uit te schakelen en door de verwarmingsniveaus te schakelen.

## Opslag:

- Wanneer het product niet in gebruik is, koppel de batterijpacks af van de sokken.
- Anders zullen de sokken langzaam energie blijven verbruiken van de batterijen, ook al zijn het product en de batterijpacks uitgeschakeld.
- Laad de batterij regelmatig op om schade door diepe ontlading van de batterij te voorkomen.

## Onderhoud & Reiniging

### Schoonmaken:

1. Koppel de batterij van de sokken af en ontkoppel de batterijpack.
2. Handwas wordt aanbevolen. Niet in de wasmachine wassen. Maximale wastemperatuur: **30°C/86°F**.
3. Liggend laten drogen. Niet in de droger, niet strijken, niet chemisch reinigen.
4. Zorg ervoor dat de sokken volledig droog zijn voordat u ze weer draagt en de batterijen aansluit.

## Garantie & Beleid

**Batterijgarantie:** 1 jaar

**Garantie op sokken:** 2 jaar (op fabricagefouten, geen gebruiksschade)

**Retourbeleid:** Binnen 14 dagen ongebruikt en in originele verpakking.

**Let op:** Omruilen van maten is niet mogelijk. U dient de verkeerde maat te retourneren en een nieuwe te bestellen.

### Garantie- en retourverzoeken

<https://www.retourneren.nl/quality-heating>

## Klantenservice & Veelgestelde Vragen

### **Wat moet ik doen als mijn sokken defect zijn?**

Vul het reparatieformulier op onze website in en upload een foto/video van het probleem.

### **Hoe claim ik garantie?**

Vul online het garantieformulier in via <https://www.retourneren.nl/quality-heating>

### **Contactgegevens**

**Adres:** Phoenixstraat 37 1812PP Alkmaar

**Telefoon:** 072-808 0179

**E-mail:** info@qualityheating.nl

**Website:** gaslooswonen.nl

Heeft u verdere vragen? Neem gerust contact met ons op. Ons team staat voor u klaar!