



Quality Heating

Elektrische radiator Maverick 90Watt black-gold





Inhoud

Algemene opmerkingen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inhoud verpakking	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Veiligheidsinstructies	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Reinigingsinformatie.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Installatie.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Product informatie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Technische data	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Structuur.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Gebruik.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Mechanisch model	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Elektronisch model.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Garantie.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Afvalverwerking.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.



Algemene opmerkingen

Bedankt voor uw aankoop van deze handdoekverwarmer.

De stralingswarmte verwarmt uw handdoek of badjas zachtjes, zodat u zich tijdens het afdrogen in een luxueus comfort kan wikkelen.


In deze gebruiksaanwijzing bevindt

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u deze handdoekverwarmer gaat installeren, bedienen of onderhouden.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed voor toekomstige verwijzingen.

De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten.

Inhoud verpakking



A	1x handdoekverwarmer	E	4x schroeven (5mm, hex)
B	4x beugels	F	1x inbusleutel
C	4x Legering staaf	G	4x Wandpluggen
D	4x Schroeven (alleen voor aansluiting A&B)	H	4x schroeven (voor vast draaien C)



Veiligheidsinstructies

- **Waarschuwing:** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verstandelijke beperking of fysiek verminderd vermogen onder ouderlijk toezicht of goede instructies hebben gekregen om eventuele gevaarlijke situaties tegen te gaan.
- **Waarschuwing:** Kinderen onder de 8 jaar mogen niet zonder ouderlijk toezicht het apparaat reinigen of gebruiken.
- **Waarschuwing:** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Ga nooit op de handdoekverwarming staan, zitten of hangen.
- Installeer de handdoekverwarmer minimaal 600mm boven de vloer om gevaar te voorkomen voor zeer jonge kinderen.
- Zorg ervoor dat de elektrische stroomonderbreker vooraf is uitgeschakeld op het hoofdpaneel voor u aan de bedrading werkt of onderhoud doet aan uw handdoekverwarmer.
- De handdoekverwarmer moet goed geaard zijn.
- Alle bedrading moet in overeenstemming zijn met de elektrische veiligheidsvoorschriften (NEC, CEC, IEC, BS, AS/NZS etc.) van de landen waarin deze actief is en moet uitgevoerd worden door een erkende professional die gecertificeerd is voor het uitvoeren van elektrische bedrading.
- Instaleer het product nooit voor het stopcontact, om het risico te voorkomen van een elektrische schok te voorkomen door een natte handdoek.
- Plaats de handdoekverwarming nooit in de douche, sauna of stoombad.
- Gebruik nooit een verlengsnoer.
- Niet voor gipsplaat, dichtheidsplaat of andere niet dragende materialen.
- De omgevingstemperatuur van dit product mag niet hoger zijn dan 35 °C

Reinigingsinformatie

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de handdoekverwarmer eerst uitgeschakeld is voor onderhoud.
- Maak de handdoekverwarmer schoon met een zachte, niet-scheurende, vorige doek terwijl deze nog warm is.
- Zodra de handdoekverwarmer is afgekoeld, lichtjes poetsen met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen schurende reinigingspoeders, metaalpoetsmiddel of reinigingsmiddelen op chloorbasis op elke onderdeel van de handdoekverwarmer.




Installatie

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding en de IEC-richtlijnen met betrekking tot elektrische armaturen in badkamers. De handdoekverwarmer moet op een door aardlekschakelaar beveiligd circuit zijn aangesloten en worden aangesloten door een deskundig gekwalificeerde elektricien


Stap 1:

Bevestig de beugels (4xB) aan de handdoekwarmer (A) met schroeven D (4*12mm).



Stap 2:

Bevestig de handdoekverwarmer aan de muur, markeer de posities van de beugels voor de boorgaten op de muur. (Dit kunt u bepalen door de afstand van AB en AC te meten).






Stap 3:


Boor de gaten in de muur en druk hier de puggen (G) in.

Gebruik de schroeven (H) voor het vastdraaien van de ronde buizen (C)



Stap 4:

Bevestig de handdoekverwarmer aan vier ronde buizen (C) en draai de schroeven (E) vast op de beugels (B) met de inbusleutel (F).



LET OP! Het paneel moet geïnstalleerd zijn op een geaard stopcontact. Gebruikt hiervoor GEEN verlengsnoer.




Product informatie

Technische data

Maat (mm)	462*652*117	462*386*117
Stroom (W)	90W	60W
Materiaal	Voornamelijk glas	
Oppervlaktemateriaal	Temperatuur bestendig gehard glas	
Verwarmingselement	Gedrukte koolstof	
Schakelaar	Elektronische of mechanische schakelaar	
IP-Klasse	IP54	

Structuur



Gebruik



Mechanisch model

Met het mechanisch model aan de muur bevestigd en aangesloten op een geaard stopcontact, ben u klaar op te genieten van uw handdoekverwarmer. Gebruik de AAN/UIT-schakelaar linksonder om de handdoekverwarmer aan en uit te zetten. Wanneer de Schakelaar op ON staat, werkt de handdoekverwarmer op 100% vermogen, de handdoekverwarmer zal dan temperaturen tussen den 37 °C en de 60 °C bereiken, afhankelijk van de looptijd, het aantal handdoeken, type handdoeken en de omgevingstemperatuur.

Elektronisch model

Een handdoekverwarmer met elektronische besturingseenheid is voorzien van programmeerbare timer en individuele verwarmingszone voor luxueus en zuinig gebruik van de handdoekverwarmer.



		Schakelaar 1: Lang indrukken om in t schakelen ZONE 1
		Schakelaar 2: Lang indrukken om in t schakelen ZONE
		Schakelaar 3: Lang indrukken om in t schakelen ZONE 3
		Timer – lang indrukken om de timer in de schakelen per zone (2H/4H/6H/10H/ON)

LET OP!: Voor een optimale werking van uw nieuwe handdoekwarmer adviseren wij plaats niet meer dan drie (3) handdoeken tegelijk op de verwarmers. Plaats de handdoeken op een manier die het contactoppervlak tussen de handdoek en de handdoekverwarmer maximaliseert.



Garantie

BEDANKT VOOR HET KOPEN VAN DEZE HANDDOEKVERWAMER.

Klanten kunnen contact met ons opnemen voor reparatie of vervanging van uw handdoekverwarmer binnen 1 jaar na levering als de defecten gevolg zijn van materiaal, fabricage of functiefouten.

Wij kunnen geen garantie bieden op de handdoekverwarmer als er defecten zijn aan de handdoekverwarmer als resultaat van:

- Schade veroorzaakt door het niet uitvoeren van de aanbevolen onderhoud van de handdoekverwarmer.
- Onopzettelijke schade of defecten veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of onderhoud, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onzorgvuldige bediening of behandeling van de handdoekverwarming die niet in overeenstemming is met onze gebruikershandleiding.
- Gebruik van de handdoekverwarmer voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
- Foutieve installatie
- Reparatie of wijzigingen uitgevoerd door een andere partij dan een gekwalificeerde elektricien.

Als u twijfelt over wat er onder de garantie valt, neem gerust contact met ons op.

Afvalverwerking

Het pictogram met de doorgestreepte afvalbak op elektrische afval of elektronische apparatuur betekent dat deze apparatuur niet mag worden weggegooid bij het normale grofvuil. U zult de apparatuur weg moeten gooien bij het voor daar bedoeld inzamelpunt.





Electric radiator Maverick 90Watt black-gold





Contents

General remarks.....	12
Package contents.....	12
Safety instructions	13
Cleaning information.....	13
Installation.....	14
Product information	16
Technical data	16
Structure	16
Usage	16
Mechanical model.....	16
Electronic model	16
Guarantee.....	18
Waste processing.....	18



General remarks

Thank you for purchasing this towel warmer.

The radiant heat gently warms your towel or bathrobe, allowing you to wrap yourself in luxurious comfort as you dry off.


Included in this manual

Read these instructions carefully before installing, operating or maintaining this towel warmer.

Please keep this manual for future reference.

The images are for reference only, subject to our available products.

Package contents



a	1x towel warmer	E	4x screws (5mm, hex)
b	4x brackets	F	1x Allen key
c	4x Alloy rod	G	4x Wall plugs
D	4x Screws (only for connection A&B)	H	4x screws (for tightening C)



Safety instructions

- **Warning:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced mental or physical capabilities under parental supervision or proper instruction to avoid possible hazards.
- **Warning:** Children under 8 years of age should not clean or use the appliance without parental supervision.
- **Warning:** Children must not play with the device.
- Never stand, sit or hang on the towel warmer.
- Install the towel warmer at least 600mm above the floor to avoid danger to very young children.
- Make sure the electrical circuit breaker is turned off at the main panel before doing any wiring or maintenance on your towel warmer.
- The towel warmer must be properly grounded.
- All wiring must comply with the electrical safety regulations (NEC, CEC, IEC, BS, AS/NZS etc.) of the countries in which it operates and must be carried out by a licensed professional certified to carry out electrical wiring.
- Never install the product in front of the wall socket, to avoid the risk of electric shock from a wet towel.
- Never place the towel warmer in the shower, sauna or steam bath.
- Never use an extension cord.
- Not for plasterboard, density board or other non-load-bearing materials.
- The ambient temperature of this product should not exceed 35 ° C

Cleaning information

- Make sure the power supply to the towel warmer is turned off before maintenance.
- Clean the towel warmer with a soft, non-tearing, previous cloth while it is still warm.
- Once the towel warmer has cooled, lightly polish with a soft, dry cloth.
- Do not use abrasive cleaning powders, metal polishes or chlorine-based cleaners on any part of the towel warmer.




Installation

This appliance must be installed in accordance with the instructions in the manual and the IEC guidelines relating to electrical fittings in bathrooms. The towel warmer must be connected to a circuit breaker protected by a suitably qualified electrician


Step 1:

Attach the brackets (4xB) to the towel warmer (A) with screws D (4*12mm).



Step 2:

Attach the towel warmer to the wall, mark the positions of the brackets for the drill holes on the wall. (You can determine this by measuring the distance from AB and AC).




Step 3:

Drill the holes in the wall and press the holes (G) into them.




Use the screws (H) to tighten the round tubes (C)



Step 4:

Attach the towel warmer to four round tubes (C) and tighten the screws (E) on the brackets (B) with the Allen key (F).



NB! The panel must be installed on a grounded electrical outlet.
DO NOT use an extension cord for this.




Product information

Technical data

Size (mm)	462*652*117	462*386*117
Power (W)	90W	60W
Material	Mainly glass	
Surface material	Temperature resistant tempered glass	
Heating element	Printed carbon	
Switch	Electronic or mechanical switch	
IP Class	IP54	

Structure



Usage

Mechanical model



With the mechanical model mounted on the wall and connected to a grounded socket, you are ready to enjoy your towel warmer. Use the ON/OFF switch at the bottom left to turn the towel warmer on and off.

When the Switch is ON, the towel warmer works at 100% power, the towel warmer will then reach temperatures between 37 °C and 60 °C, depending on the running time, the number of towels, type of towels and the ambient temperature.

Electronic model

A towel warmer with electronic control unit is equipped with a programmable timer and individual heating zone for luxurious and economical use of the towel warmer.



		Switch 1: Long press to switch on ZONE 1
		Switch 2: Long press to activate ZONE
		Switch 3: Long press to switch on ZONE 3
		Timer – long press to activate the timer per zone (2H/4H/6H/10H/ON)

PLEASE NOTE!: For optimal performance of your new towel warmer, we recommend not placing more than three (3) towels on the warmer at a time. Place the towels in a manner that maximizes the contact surface between the towel and the towel warmer.



Guarantee

THANK YOU FOR BUYING THIS TOWEL WATER.

Customers may contact us for repair or replacement of your towel warmer within 1 year of delivery if the defects are due to material, workmanship or functional errors.

We cannot offer a warranty on the towel warmer if there are defects in the towel warmer as a result of:

- Damage caused by failure to carry out recommended maintenance of the towel warmer.
- Accidental damage or defects caused by careless use or maintenance, misuse, neglect, careless operation or handling of the towel warmer that is not in accordance with our user manual.
- Using the towel warmer for anything other than normal household use.
- Incorrect installation
- Repair or modifications carried out by any party other than a qualified electrician.

If you are unsure about what is covered by the warranty, please feel free to contact us.

Waste processing

The crossed-out waste bin icon on electrical waste or electronic equipment means that this equipment should not be thrown away with normal bulky waste. You will have to dispose of the equipment at the designated collection point.





Elektrischer Heizkörper Maverick 90Watt schwarz-gold





Inhalt


Allgemeine Bemerkungen	21
Packungsinhalt	21
Sicherheitshinweise	22
Reinigungsinformationen.....	22
Installation.....	23
Produktinformation	25
Technische Daten	25
Struktur.....	25
Verwendung.....	25
Mechanisches Modell.....	25
Elektronisches Modell.....	25
Garantie.....	27
Abfallverarbeitung.....	27



Allgemeine Bemerkungen

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Handtuchwärmer entschieden haben.
Die Strahlungswärme erwärmt sanft Ihr Handtuch oder Ihren Bademantel, sodass Sie sich beim Abtrocknen in luxuriösen Komfort einhüllen können.
In diesem Handbuch enthalten
Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Handtuchwärmer installieren, betreiben oder warten.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Die Bilder dienen nur als Referenz und unterliegen unseren verfügbaren Produkten.

Packungsinhalt



A	1x Handtuchwärmer	E	4x Schrauben (5mm, Sechskant)
B	4x Halterungen	F	1x Inbusschlüssel
C	4x Legierungsstange	G	4x Dübel
D	4x Schrauben (nur für Anschluss A&B)	H	4x Schrauben (zum Festziehen C)



Sicherheitshinweise

- **Warnung:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Fähigkeiten unter Aufsicht der Eltern oder entsprechender Anleitung zur Vermeidung möglicher Gefahren verwendet werden.
- **Warnung:** Kinder unter 8 Jahren sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht der Eltern reinigen oder benutzen.
- **Warnung:** Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Stehen, sitzen oder hängen Sie niemals auf dem Handtuchwärmer.
- Installieren Sie den Handtuchwärmer mindestens 600 mm über dem Boden, um eine Gefahr für sehr kleine Kinder zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der elektrische Schutzschalter an der Hauptschalttafel ausgeschaltet ist, bevor Sie Verkabelungen oder Wartungsarbeiten an Ihrem Handtuchwärmer durchführen.
- Der Handtuchwärmer muss ordnungsgemäß geerdet sein.
- Die gesamte Verkabelung muss den elektrischen Sicherheitsvorschriften (NEC, CEC, IEC, BS, AS/NZS usw.) der Länder entsprechen, in denen das Unternehmen tätig ist, und muss von einem lizenzierten Fachmann durchgeführt werden, der für die Durchführung elektrischer Verkabelungen zertifiziert ist.
- Installieren Sie das Produkt niemals vor der Steckdose, um die Gefahr eines Stromschlags durch ein nasses Handtuch zu vermeiden.
- Stellen Sie den Handtuchwärmer niemals in die Dusche, Sauna oder Dampfbad.
- Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.
- Nicht für Gipskartonplatten, Dichtplatten oder andere nicht tragende Materialien.
- Die Umgebungstemperatur dieses Produkts sollte 35 °C nicht überschreiten

Reinigungsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Handtuchwärmers vor der Wartung ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie den Handtuchwärmer im noch warmen Zustand mit einem weichen, reißfesten Tuch.
- Sobald der Handtuchwärmer abgekühlt ist, polieren Sie ihn leicht mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie an keinem Teil des Handtuchwärmers scheuernde Reinigungspulver, Metallpolituren oder chlorhaltige Reinigungsmittel.




Installation

Dieses Gerät muss gemäß den Anweisungen im Handbuch und den IEC-Richtlinien für elektrische Armaturen in Badezimmern installiert werden. Der Handtuchwärmer muss von einem entsprechend qualifizierten Elektriker an einen Schutzschalter angeschlossen werden


Schritt 1:

Befestigen Sie die Halterungen (4xB) mit Schrauben D (4*12mm) am Handtuchwärmer (A).



Schritt 2:


Befestigen Sie den Handtuchwärmer an der Wand, markieren Sie die Positionen der Halterungen für die Bohrlocher an der Wand. (Sie können dies ermitteln, indem Sie den Abstand von AB und AC messen).






Schritt 3:

Bohren Sie Löcher in die Wand und drücken Sie die Löcher (G) hinein. Benutzen Sie die Schrauben (H), um die Rundrohre (C) festzuziehen.



Schritt 4:

Befestigen Sie den Handtuchwärmer an vier Rundrohren (C) und ziehen Sie die Schrauben (E) an den Halterungen (B) mit dem Inbusschlüssel (F) fest.



ACHTUNG! Das Panel muss an einer geerdeten Steckdose installiert werden. Verwenden Sie hierfür KEIN Verlängerungskabel.




Produktinformation

Technische Daten

Größe (mm)	462*652*117	462*386*117
Leistung (W)	90W	60W
Material	Hauptsächlich Glas	
Oberflächenmaterial	Temperaturbeständiges gehärtetes Glas	
Heizkörper	Bedruckter Kohlenstoff	
Schalten	Elektronischer oder mechanischer Schalter	
IP-Klasse	IP54	

Struktur



Verwendung

Mechanisches Modell



Wenn das mechanische Modell an der Wand montiert und an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist, können Sie Ihren Handtuchwärmer genießen. Mit dem EIN/AUS-Schalter unten links schalten Sie den Handtuchwärmer ein und aus.

Wenn der Schalter eingeschaltet ist, arbeitet der Handtuchwärmer mit 100 % Leistung. Der Handtuchwärmer erreicht dann Temperaturen zwischen 37 °C und 60 °C, abhängig von der Laufzeit, der Anzahl der Handtücher, der Art der Handtücher und der Umgebungstemperatur.

Elektronisches Modell

Ein Handtuchwärmer mit elektronischer Steuereinheit ist mit einem programmierbaren Timer und einer individuellen Heizzone für eine luxuriöse und wirtschaftliche Nutzung des Handtuchwärmers ausgestattet.



		ZONE 1 einzuschalten
		Schalter 2: Lange drücken, um ZONE zu aktivieren
		ZONE 3 einzuschalten
		Timer – lange drücken, um den Timer pro Zone zu aktivieren (2H/4H/6H/10H/AN)

BITTE BEACHTEN!: Für eine optimale Leistung Ihres neuen Handtuchwärmers empfehlen wir, nicht mehr als drei (3) Handtücher gleichzeitig auf den Wärmer zu legen. Platzieren Sie die Handtücher so, dass die Kontaktfläche zwischen Handtuch und Handtuchwärmer maximiert wird.



Garantie

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF DIESES HANDTUCHWASSERS.

Kunden können sich innerhalb eines Jahres nach Lieferung für die Reparatur oder den Austausch Ihres Handtuchwärmers an uns wenden, wenn die Mängel auf Material-, Verarbeitungs- oder Funktionsfehler zurückzuführen sind.

Wir können keine Garantie auf den Handtuchwärmer übernehmen, wenn Mängel am Handtuchwärmer vorliegen, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

- Schäden, die dadurch entstehen, dass die empfohlene Wartung des Handtuchwärmers nicht durchgeführt wird.
- Zufällige Schäden oder Defekte, die durch nachlässige Verwendung oder Wartung, Missbrauch, Vernachlässigung, nachlässige Bedienung oder Handhabung des Handtuchwärmers, die nicht unserer Bedienungsanleitung entspricht, verursacht wurden.
- Verwendung des Handtuchwärmers für andere Zwecke als den normalen Haushaltsgebrauch.
- Falsche Installation
- Reparaturen oder Änderungen, die von einer anderen Partei als einem qualifizierten Elektriker durchgeführt wurden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was von der Garantie abgedeckt wird, können Sie sich gerne an uns wenden.

Abfallverarbeitung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Elektro- oder Elektronikgeräten bedeutet, dass diese Geräte nicht im normalen Sperrmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen die Geräte an der dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgen

